

## ■ Tambahan untuk Buku Petunjuk Nokia Wireless Image Headset HS-13W

### Memulai ulang (restart) headset

Jika headset tidak merespon saat tombol joystick atau tombol daya ditekan, maka Anda mungkin perlu memulainya kembali. Untuk memulai ulang headset, tekan tombol daya sekitar 10 detik. Memulai ulang headset akan mengembalikan pengaturan tanggal dan jam ke pengaturan awal. Sedangkan informasi lainnya, termasuk pasangan Bluetooth dan informasi kontak, tidak akan berubah.

Edisi 1

Hak cipta © Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.