

# Nokia N90 附加應用指南

9239231

第3版 繁體中文

## 關於NOKIA N90裝置的附加應用指南

在銷售包裝中，您將會找到一張雙電壓的微型多媒體記憶卡 (RS-MMC)，其中包含了來自Nokia和協力開發商提供的額外應用程式。RS-MMC內含的應用程式以及應用程式和服務的取得可能會因國家、經銷商和/或行動電話系統業者而有所不同。在[www.nokia.com.tw/support](http://www.nokia.com.tw/support)中列出的應用程式和關於其使用方法的詳細資訊僅適用於選取語言。一些操作和功能必須視SIM卡和/或系統、MMS，或者支援的裝置和內容格式之相容性而定。某些服務會因不同的收費而異。

### 免責聲明

微型多媒體記憶卡 (RS-MMC) 內建的協力廠商應用程式為非 Nokia 子公司或與 Nokia 無關之個人或實體所建立與擁有。Nokia 並不擁有這些協力廠商應用程式的著作權和/or 智慧財產權。因此，對這些協力廠商應用程式的任何一般使用者支援或功能，以及在應用程式或這些素材內所出現的資料，Nokia 恕不負責。Nokia 無法為這些應用程式提供任何保證。

您知悉本軟體和/or 應用程式（統稱「軟體」）依「現有形式」為準，在適用法律的最大容許範圍之內，不做出任何明確或隱含的保證。Nokia 與其分公司無法給您任何明確或隱含的陳述或保證，包括但不限於對特定目的的標題、通用性與適用性的保證，以及「軟體」將不會侵犯到任何協力廠商的專利、著作權、商標或其他權利的保證。NOKIA 或其分公司並不保證「軟體」在任何方面皆會符合您的需求，或者「軟體」在操作期間會一直順暢或者完全沒有錯誤。選擇「軟體」是否會達到您的預期結果，而且在安裝期間與使用會發生何事，以及從中獲取的成果為何，全是由您應承擔的責任與風險。在適用法律所允許的最大範圍之內，對於因契約、侵權、疏忽、或者因安裝或使用或無法使用「軟體」所產生的其他責任所造成之任何利潤損失、收益損失、銷售損失、資料損失、替代物品或服務的購買花費、財產損壞、人身傷害、營業中斷，或者因此所造成之任何直接、間接、偶爾、經濟、外觀、懲罰、特殊或隨之而來的損壞，即使 NOKIA 或其分公司已被告知上述損壞的發生可能性，NOKIA 與其分公司恕不

負責。基於某些國家/州/司法權不允許排除上述責任或責任限制，但卻可能允許在上述情況下有條件的擔負責任，因此，NOKIA、其雇員或分公司的責任限額應限制於 50 歐元。本聲明內的陳述不得損害被視為消費者之任一方的法定權利。

Copyright © 2005 Nokia。版權所有，翻印必究。Nokia 與 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的註冊商標。

本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

若對本件中所描述產品進行變更或改進，恕不另行通知。服務的取得依國家和地區而有所不同。

台灣諾基亞股份有限公司  
台北市松山區民生東路三段 100 號 10 樓  
TEL. +886-2-27199998  
TELEFAX +886-2-27199595  
WWW.NOKIA.COM.TW

# 目錄

簡介 .....	4	爲您的電腦 .....	25
系統服務 .....	4	電腦端套件 .....	25
支援 .....	4	Adobe Photoshop Album Starter Edition .....	28
<b>辦公室 .....</b>	<b>5</b>	Adobe Mobile Video Editor .....	31
Symantec Mobile Security .....	5		
Quickword .....	5		
Quicksheet .....	7		
Quickpoint .....	9		
Adobe Reader .....	11		
<b>連線方式 .....</b>	<b>13</b>		
即接即說（系統服務） .....	13		
<b>百寶箱 .....</b>	<b>19</b>		
Opera 瀏覽器 .....	19		
音樂播放機 .....	20		
貪食蛇 EX .....	22		
紙牌遊戲 .....	22		
<b>工具 .....</b>	<b>24</b>		
設定精靈 .....	24		

# 簡介

Nokia N90為功能強大、智慧型的多媒體裝置，並具有「即轉即拍」的轉軸攝影機設計。Nokia與協力軟體開發商提供了多種的應用程式，讓您能使用Nokia N90做更多事情。

有些提供的應用程式是在微型多媒體記憶卡中，而有些則是在行動電話隨附的CD-ROM中。

應用程式的提供可能會因國家或銷售地區的不同而有所差異。

要使用某些應用程式，您必須接受適當的授權條款。

在本文件中，若可在記憶卡或CD-ROM中找到應用程式，則會以下列圖示表示：



記憶卡



CD-ROM

 請注意：若將記憶卡取出，就無法使用安裝在記憶卡中的應用程式。請重新插入記憶卡來存取應用程式。

 請注意：您必須將CD-ROM中的應用程式安裝到相容電腦，才能使用那些應用程式。

## 系統服務

能否使用大部分應用程式須視執行於無線系統中的功能而定。並非所有系統皆有提供這些系統服務，或者您可能需要洽詢服務供應商以取得特殊設定，才能使用系統服務。您的服務供應商可能需要提供您使用方法的額外說明，並解釋相關的費用。某些系統的限制可能會影響您是否能夠使用系統服務。例如，有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。本指南中的系統功能是由  所指定。

## 支援

協力軟體開發商提供的應用程式是受到那些開發商的支援。若在使用應用程式時遇到問題，請從相關網站取得支援。您可以在本指南中關於每個應用程式的說明結尾找到網頁連結。

# 辦公室



## Symantec Mobile Security



Symantec [Mobile Security](#)為行動裝置的安全解決方式，其結合防毒與防火牆保護讓您的裝置不會受到有害的內容與惡意攻擊的威脅。

**重要：**您的裝置僅支援一種防毒應用程式。擁有多於一種具有防毒功能的應用程式會影響效能與操作，或者導致裝置無法運作。

**請注意：**此應用程式僅適用於某些語言。

要安裝應用程式，請按 ，然後選擇 [辦公室](#) 以及 Symantec Mobile Security 安裝檔案。按照螢幕上的指示以完成安裝。應用程式會安裝在 [辦公室](#) 資料夾中。

此應用程式為試用版。在您安裝 Symantec [Mobile Security](#) 時就會開始此試用版。在試用期過後要繼續使用應用程式，請使用 [LiveUpdate](#) 服務購買產品更新，並按照螢幕上的指示。

在您使用裝置時，該應用程式會在背景執行，並且在接收檔案後就會進行防毒掃描。要手動掃描您的裝置，請選擇 [選項 > 掃描](#)。如果發現受感染之檔案，會顯示提示，讓您決定該如何處理該檔案。

防火牆會追蹤裝置的往來連線並記錄未授權的連線。要查看記錄，請選擇 [選項 > 活動日誌](#)。

以最新的病毒定義檔和產品更新來更新您的裝置，請選擇 [選項 > LiveUpdate](#)。要手動更新，請選擇想要的項目以及 [選項 > 搜尋](#)。要排定自動更新和提示的行程，請選擇 [選項 > 設定](#)。

要使用更新服務，在您的裝置中必須有已配置的 Internet 存取點。如需更多關於存取點的資訊，請參閱您裝置的用戶指南。

## 更多資訊

要開啓應用程式的說明，請選擇 [選項 > 說明](#)。詳細資訊請至 [www.symantec.com/techsupp](http://www.symantec.com/techsupp)。



## Quickword



Nokia N90 的 [Quickword](#) 支援儲存成 .doc 格式的 Microsoft Word 97、2000、XP 和 Palm eBooks 中大部分的功能。有了 [Quickword](#)，您可以接收外來的 Microsoft Word 文件，並在您的裝置螢幕上觀看文件。

內容。**Quickword** 支援色彩、粗體、斜體、底線和全螢幕檢視模式。

 **秘訣：****Quickword** 支援儲存成 .doc 格式的 Microsoft Word 97、2000 和 XP 文件，以及儲存成 .doc 格式的 Palm eBooks 文件。

 請注意：提及的所有檔案格式類型或功能有可能無法支援。

**Quickword** 具有下列功能：

- 與電腦和其他 Palm 裝置互通文件
- 將文件儲存在記憶卡以供即時存取

使用下列方法存取和開啟文件：

- 啓動 **Quickword**，然後使用**瀏覽**選項瀏覽並開啟儲存在行動電話記憶體和記憶卡的文件。
-  從已接收的電子郵件訊息開啟電子郵件附件。
- 使用藍芽連線發送文件到**訊息**中的收件匣。
- 使用檔案管理瀏覽並開啟儲存在行動電話記憶體和記憶卡的文件。
- 瀏覽網頁。在瀏覽之前，請先確認行動電話已設定好使用 Internet 存取點。

## 管理Word檔

要瀏覽與管理儲存在行動電話記憶體或記憶卡的 Word 文件檔，請按 ，然後選擇**辦公室** > **Quickword**。

要開啟文件檔，請選取該檔案，然後按 。

您也可以選擇**選項** 和以下其中一項功能：

**瀏覽** — 在行動電話記憶體或記憶卡中瀏覽 Word 檔。

**檔案 > 排序** — 根據檔案名稱、大小、日期或副檔名來排序最近顯示的檔案。

**檔案 > 搜尋** — 僅在**信箱**搜尋檔案，或者在行動電話記憶體和記憶卡的全部資料夾中搜尋檔案。

**重新整理** — 更新檔案清單。

**詳細資訊** — 查看當前檔案的大小，以及上次修改的時間。

**刪除** — 刪除當前的檔案。

要關閉 **Quickword** 並回到**辦公室** 資料夾，請選擇**選項 > 退出**。

## 查看Word文件

要開啟Word文件來查看內容，請按 ，然後選擇**辦公室** > **Quickword**。選擇文件，然後按 。

使用導覽鍵在文件內移動查看內容。

要搜尋文件內的文字：

- 1 選擇**選項 > 尋找 > 選項**。
- 2 在**尋找**欄位輸入要搜尋的文字。
- 3 按  移到**大小寫**欄位。按  或  選擇大寫或小寫字母。
- 4 選擇**尋找**開始搜尋。

**祕訣：**要尋找下一個搜尋文字，請按 #。

您也可以選擇選項和以下其中一項功能：

**移至** — 移動到開頭、文件內的選取位置或文件結尾。

**縮放** — 放大或縮小。

**自動捲動** — 要在文件中自動捲動查看，請按 ● 停止捲動。

**祕訣：**按 ● 可放慢速度，而按 ○ 則可加快自動捲動的速度。

要關閉文件並回到檔案畫面，請選擇 **返回**。

要關閉 **Quickword** 並回到**辦公室**資料夾，請選擇 **選項 > 退出**。

## 更多資訊

若在使用 **Quickword** 時遇到問題，請至

[www.quickoffice.com/](http://www.quickoffice.com/) 查看更多資訊。

發送電子郵件到 [supportS60@quickoffice.com](mailto:supportS60@quickoffice.com) 也可取得支援。



**Quicksheet**

Nokia N90的**Quicksheet**支援Microsoft Excel 97、2000、2003和XP的大部分功能。有了**Quicksheet**，您可以接收Excel檔案，並在您的裝置螢幕上閱讀。

**祕訣：****Quicksheet** 支援儲存成Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls格式) 的試算表。

**請注意：**提及的所有檔案格式類型或功能有可能無法支援。

**Quicksheet**具有下列功能：

- 按兩下輕鬆在工作表之間進行切換
- 指定值或公式在試算表內搜尋文字
- 重新調整欄寬，以及凍結列和欄
- 在記憶卡儲存試算表以供即時存取

使用下列方法存取和開啟檔案：

- 啓動 **Quicksheet**，然後使用 **瀏覽** 選項瀏覽並開啟儲存在行動電話記憶體和記憶卡的文件。
- 从已接收的電子郵件訊息開啟電子郵件附件。
- 使用藍芽連線發送文件到**訊息**中的收件匣。
- 使用檔案管理瀏覽並開啟儲存在行動電話記憶體和記憶卡的文件。
- 瀏覽網頁。在瀏覽之前，請先確認行動電話已設定好使用的網際網路存取點。

## 管理試算表

要瀏覽與管理儲存在行動電話或記憶卡的試算表檔案，請按 **□**，然後選擇 **辦公室 > Quicksheet**。

要開啟試算表檔案，請選取該檔案，然後按 ●。

您也可以選擇選項和以下其中一項功能：

**瀏覽** — 在行動電話記憶體或記憶卡中瀏覽試算表檔案。

**檔案 > 排序** — 根據檔案名稱、大小、日期或副檔名來排序最近顯示的檔案。

**檔案 > 搜尋** — 僅在**信箱**搜尋檔案，或者在行動電話記憶體和記憶卡的全部資料夾中搜尋檔案。

**重新整理** — 更新檔案清單。

**詳細資訊** — 查看當前檔案的大小，以及上次修改的時間。

**刪除** — 刪除當前的檔案。

要關閉**Quicksheet**並回到**辦公室**資料夾，請選擇**選項 > 退出**。

## 查看試算表

要開啟試算表來查看內容，請按 ，然後選擇**辦公室 > Quicksheet**。選擇試算表檔案，然後按 。

使用導覽鍵在試算表內移動查看內容。

要在工作表之間切換，請選取**選項 > 移至**、捲動到工作表，然後按 **確定**。

要指定值或公式在試算表內搜尋文字，請選擇**選項 > 尋找 > 選項**。

定義以下資訊：

**尋找** — 輸入要找的文字。

**目標** — 按  或  在**值**或**公式**內進行搜尋。

**範圍** — 按  或  選擇搜尋區域，例如：**目前工作表**。選擇**尋找**開始搜尋。

要變更顯示試算表的方式，請選擇**選項**和以下設定：

**變更螢幕大小** — 在全螢幕和部分螢幕模式之間切換。

**縮放層級** — 放大或縮小。

**凍結** — 在試算表內移動時仍可看見反白選取的列、欄或兩者皆是。

**調整欄寬** — 按  或  讓欄寬窄一點或寬一點。欄寬調整好後，請按 。

要關閉試算表並回到檔案畫面，請選擇**返回**。

要關閉**Quicksheet**並回到**辦公室**資料夾，請選擇**選項 > 退出**。

## 更多資訊

若在使用**Quicksheet**時遇到問題，請至  
[www.quickoffice.com/](http://www.quickoffice.com/)查看更多資訊。

您也可以發送電子郵件到  
[supportS60@quickoffice.com](mailto:supportS60@quickoffice.com)尋求支援。

 請注意：**Quicksheet**的使用必須配合**Quickword**。若未安裝**Quickword**，**Quicksheet**便無法檢視任何試算表或Excel文件。



## Quickpoint

Nokia N90的**Quickpoint**支援Microsoft Powerpoint 97/2000/XP大部分的功能。有了**Quickpoint**，您可以接收PowerPoint簡報，並在您的裝置螢幕上閱讀。

 **秘訣：****Quickpoint** 支援儲存成 .ppt格式的 Microsoft Powerpoint 97、2000和XP。

 請注意：提及的所有檔案格式類型或功能有可能無法支援。

**Quickpoint**具有下列功能：

- 進階查看具有四種畫面：大綱畫面、演講者備註畫面、投影片畫面和縮圖(four-up)。
- 將報表儲存在記憶卡以供即時存取。

以下列方法存取和開啓檔案：

- 啓動**Quickpoint**，然後使用**瀏覽**選項瀏覽並開啓儲存在行動電話記憶體和記憶卡的文件。
-  從已接收的電子郵件訊息開啓電子郵件附件。
- 使用藍芽連線發送文件到**訊息**中的收件匣。
- 使用檔案管理瀏覽並開啓儲存在行動電話記憶體和記憶卡的文件。
- 瀏覽網頁。在瀏覽之前，請先確認行動電話已設定好使用的網際網路存取點。

## 管理簡報

要瀏覽與管理簡報檔，請按 ，然後選擇**辦公室 > Quickpoint**。

您也可以選擇**選項**和以下其中一項功能：

**瀏覽** — 在行動電話記憶體或記憶卡中瀏覽簡報檔。

**檔案 > 排序** — 根據檔案名稱、大小、日期或副檔名來排序最近顯示的檔案。

**檔案 > 搜尋** — 僅在**信箱**搜尋檔案，或者在行動電話記憶體和記憶卡的全部資料夾中搜尋檔案。

**重新整理** — 更新檔案清單。

**詳細資訊** — 查看當前檔案的大小，以及上次修改的時間。

**刪除** — 刪除當前的檔案。

要關閉**Quickpoint**並回到**辦公室**資料夾，請選擇**選項 > 退出**。

## 觀看大綱

要選擇一個簡報觀看，請按 ，然後選擇**辦公室 > Quickpoint**。

選擇一個簡報，然後按 。

要在**大綱**、**備註**、**投影片**和**縮圖**畫面之間移動，請按  或 。

按  或  可移到簡報中的下一張或前一張投影片。

您也可以選擇選項和以下其中一項功能：

**變更螢幕大小** — 在全螢幕和部分螢幕模式之間切換。

**大綱** — 展開或收合簡報大綱中的物件。

**瀏覽** — 上下移動頁面。

**檢視** — 切換到備註、投影片或縮圖畫面。

要關閉簡報並回到檔案畫面，請選擇**返回**。

要關閉Quickpoint並回到辦公室資料夾，請選擇選項 > **退出**。

## 觀看備註

要選擇一個簡報觀看，請按 ，然後選擇辦公室 > Quickpoint。

選擇一個簡報、按 ，然後按  進入備註畫面。

要在大綱、備註、投影片和縮圖畫面之間移動，請按  或 。

按  或  可移到簡報中的下一張或前一張投影片。

您也可以選擇選項和以下其中一項功能：

**變更螢幕大小** — 在全螢幕和部分螢幕模式之間切換。

**瀏覽** — 到下一張或前一張投影片。

**檢視** — 切換到備註、投影片或縮圖畫面。

要關閉簡報並回到檔案畫面，請選擇**返回**。

要關閉Quickpoint並回到辦公室資料夾，請選擇選項 > **退出**。

## 觀看投影片

要選擇一個簡報觀看，請按 ，然後選擇辦公室 > Quickpoint。

選擇一個簡報、按 ，然後按  進入投影片畫面。

要在大綱、備註、投影片和縮圖畫面之間移動，請按  或 。

按  或  可移到簡報中的下一張或前一張投影片。

您也可以選擇選項和以下其中一項功能：

**變更螢幕大小** — 在全螢幕和部分螢幕模式之間切換。

**瀏覽** — 到下一張或前一張投影片。

**檢視** — 切換到備註、投影片或縮圖畫面。

在全螢幕模式中，您可以按：

- 1 — 縮小
- 2 — 放大
- 3 — 將投影片調整為螢幕大小

要關閉簡報並回到檔案畫面，請選擇**返回**。

要關閉Quickpoint並回到辦公室資料夾，請選擇選項 > **退出**。

## 觀看縮圖

要選擇一個簡報觀看，請按 ，然後選擇 [辦公室 > Quickpoint](#)。

選擇一個簡報、按 ，然後按  進入 [縮圖](#)畫面。

要在 [大綱](#)、[備註](#)、[投影片](#) 和 [縮圖](#)畫面之間移動，請按  或 。

按  或  可移到簡報中的下一張或前一張投影片。

您也可以選擇 [選項](#) 和以下其中一項功能：

**瀏覽** — 上下移動頁面。

**檢視** — 切換到 [備註](#)、[投影片](#) 或 [縮圖](#)畫面。

要關閉簡報並回到檔案畫面，請選擇 [返回](#)。

要關閉 [Quickpoint](#) 並回到 [辦公室](#) 資料夾，請選擇 [選項 > 退出](#)。

## 更多資訊

若在使用 [Quickpoint](#) 時遇到問題，請至 [www.quickoffice.com/](http://www.quickoffice.com/) 查看更多資訊。

您也可以發送電子郵件到

[supportS60@quickoffice.com](mailto:supportS60@quickoffice.com) 尋求支援。



## Adobe Reader

使用 Adobe Reader 即可輕鬆閱讀 PDF 文件。有了此應用程式，您就可以在本裝置螢幕上閱讀 PDF 文件。

 **請注意：**此應用程式已為手機和其他行動電話裝置的 PDF 文件做最佳化，不過，與電腦版本相比，僅提供某些固定的功能。

 **請注意：**此應用程式僅適用於某些語言。

使用以下方法存取與開啟文件：

- 啓動 Adobe Reader，然後使用 [瀏覽檔案](#) 選項瀏覽並開啟儲存在行動電話記憶體和記憶卡的文件。
-  從已接收的電子郵件訊息開啟電子郵件附件。
- 使用藍芽連線發送文件到 [訊息](#) 中的收件匣。
- 使用 [檔案管理](#) 瀏覽並開啟儲存在行動電話記憶體和記憶卡的文件。
- 瀏覽網頁。在瀏覽之前，請先確認行動電話已設定好使用的網際網路存取點。

## 管理 PDF 檔案

要瀏覽與管理 PDF 檔案，請按 ，然後選擇 [辦公室 > Adobe PDF](#)。您最近檢視的檔案會列在檔案畫面中。要開啟文件，請捲動到該文件並按 。

您也可以選擇以下選項：

**瀏覽檔案** — 在行動電話記憶體或記憶卡中瀏覽PDF檔案。

**設定** — 修改PDF文件的預設縮放比例和檢視模式。

要關閉Adobe Reader並回到**辦公室**資料夾，請選擇選項 > **退出**。

## 檢視PDF檔案

開啟PDF檔案時，選取**選項**及下列其中一個選項：

**縮放** — 放大、縮小或以選取的百分比檢視。您也可以重新調整文件以符合螢幕寬度或讓整個PDF頁面符合螢幕大小。

**尋找** — 要搜尋文件內的文字。

**檢視** — 在全螢幕模式中檢視文件。您也可以以任一方向將PDF文件旋轉90度。

**移至** — 移動到選取的頁面、下一頁、上一頁、第一頁或最後一頁。

**儲存** — 儲存檔案到行動電話記憶體或記憶卡。

**設定** — 修改預設的縮放比例和檢視模式。

**詳細資訊** — 顯示PDF文件的屬性。

要關閉文件並回到檔案畫面，請選擇**返回**。

要關閉Adobe Reader並回到**辦公室**資料夾，請選擇選項 > **退出**。

## 更多資訊

要取得更多資訊，請到[www.adobe.com](http://www.adobe.com)。

要與他人分享關於應用程式的問題、建議和資訊，請瀏覽Symbian作業系統使用者論壇的Adobe Reader網站：<http://adobe.com/support/forums/main.html>。

# 連線方式



## 即按即說（系統服務）

即按即說是一種透過GSM/GPRS網路系統來執行的即時網路語音通訊(Voice over IP)服務。只要按一個按鍵，「即按即說」讓您馬上就能進行語音通話。

您可以使用「即按即說」和單人或一大群人進行對話。

在能使用即按即說服務之前，您必須先定義即按即說存取點和即按即說設定。您可以從提供即按即說服務的服務供應商接收到包含在特殊文字訊息中的設定。按 ，然後選擇功能表 > 連線方式 > 即按即說。

► 主畫面可使用的選項：**關閉擴音器/啓動擴音器、當前成員、停用、即按即說連絡人、即按即說記錄、設定、說明和退出**。

在即按即說通訊中，一個人在說話，而其他人則透過內建擴音器聽對方講話的內容。通話者會輪流說話。因為隨時都只有一名群組成員能說話，所以每個人說話的最長時間也會受到限制。最長說話時間通常設為30秒。如需得知您系統支援之最長說話時間的詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。



**警告！**確認您是將行動電話放在您面前，而非拿近耳側。擴音器可用來收聽對方談話。長期曝露在高音量的環境下可能會損壞您的聽力。

通話順序通常是先按即按即說鍵的人先說。

## 定義即按即說存取點

若您沒建立過WAP連線，您也許需要洽詢您的服務供應商以獲得初次連線的所需協助，或者查看 [www.nokia.com/phonesettings](http://www.nokia.com/phonesettings) 上的資訊。

許多服務供應商會要求您使用Internet存取點(IAP)做為預設的存取點。其他服務供應商可允許您使用WAP存取點。詳情請洽詢您的服務供應商。

選擇功能表 > 工具 > 設定 > 連線設定 > 存取點 > 選項 > 新增存取點。輸入以下資訊：

**連線名稱** — 輸入即按即說連線的敘述性名稱。

**數據傳輸方式** — 選擇**封包數據**。

**存取點名稱** — 輸入存取點名稱來建立到GPRS網路系統的連線。您可以從您的服務供應商取得存取點名稱。

**使用者名稱** — 輸入使用者名稱（若有必要）來建立數據連線。使用者名稱通常是由服務供應商所提供之，而且需區分大小寫。

**提示輸入密碼** — 若不要在每次登入到伺服器時輸入新密碼，請選擇**否**。若您每次登入到伺服器時都必須輸入新密碼，或者您不要將密碼儲存到行動電話，請按**是**。

**密碼** — 輸入密碼（若有必要）來建立數據連線。密碼通常是由服務供應商所提供之，而且需區分大小寫。輸入密碼時，您輸入的字元會短暫顯示，之後便會變為星號(\*)。輸入數字最快的方法就是按住要輸入的數字，然後繼續輸入其他字。

**驗證** — **一般/安全** — 您可以從您的服務供應商取得授權設定。

**首頁** — 選擇**無**，或者輸入由服務供應商取得的首頁設定。

## 即按即說設定

選擇功能表 > 連線方式 > 即按即說 > 選項 > **設定**。輸入以下資訊：

**通知鈴聲** — 即按即說的來電通知設定會以您的操作模式設定為主。例如，若您的操作模式為無聲，即按即說將會被設為請勿打擾(DND)，而且除了回撥要求之外，其他使用即按即說的人都無法聯絡您。您可以從鈴聲清單選擇**通知鈴聲**或使用在操作模式中定義的鈴聲。

**預設暱稱** — 輸入要讓其他人看見的預設暱稱（最多20個字元）。若沒有輸入暱稱，便會顯示**無**。您的服務供應商也許會停用您裝置中的此選項。如需詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

**顯示我的PTT位址** — 選擇是或否。您的服務供應商可能已在本裝置停用此選項。如需詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

**網域** — 輸入從服務供應商處取得的網域名稱。

**存取點名稱** — 輸入您建立的即按即說存取點名稱。建立連線到GSM/GPRS網路系統時需要存取點名稱。

**伺服器位址** — 輸入從服務供應商處取得的即按即說伺服器IP位址或網域名稱。

**領域** — 輸入從服務供應商處取得的伺服器領域。

**使用者名稱** — 輸入從服務供應商處取得的使用者名稱。

**即按即說密碼** — 輸入密碼（若有必要）來建立數據連線。密碼通常是由服務供應商所提供之，而且需區分大小寫。輸入密碼時，您輸入的字元會短暫顯示，之後便會變為星號(\*)。輸入數字最快的方法就是按住要輸入的數字，然後繼續輸入其他字。

## 登入即按即說

選擇功能表 > 連線方式 > 即按即說。即按即說會在啓動時自動登入到此服務。

若沒有其他應用程式在使用GPRS，會先閃爍，然後就會變成有外框的靜態圖示，表示GPRS連線成功。

若有網路或一些其他應用程式在使用GPRS，在下的線就會先閃爍，然後變成靜態圖示表示GPRS連線成功。

登入成功後，即按即說便會自動開啓到此應用程式上次最後關閉的群組。若連線失敗，行動電話便會自動嘗試再登入，直到您選擇結束即按即說為止。

## 結束即按即說

選擇選項 > 退出。之後會顯示是否在退出應用程式後仍啓動即按即說？。選擇確定可在背景繼續開啓此應用程式，而選擇否則可登出與結束此服務。

若您開啓了數個應用程式，當您想切換應用程式時，請按住。之後將會開啓應用程式切換視窗，並顯示您目前已開啓的應用程式。捲動到一個應用程式，然後進行選取。

## 即按即說連絡人

您可以從即按即說連絡人標籤和單人建立一對一通話，而從即按即說群組標籤則可建立群組通話。使用和來選擇適合的標籤。

在即按即說連絡人，您可以儲存與管理連絡人資料（例如：姓名和電話號碼），以及發送一對一回撥要求。

即按即說連絡人主畫面可使用的選項：[傳送回撥要求](#)、[編輯](#)、[即按即說記錄](#)、[設定](#)、[說明](#)和[退出](#)。

### 撥打一對一通話

選擇選項 > 即按即說連絡人。

從清單選擇您要通話的連絡人，然後按對講鍵。若該連絡人已登入到即按即說，而且還沒有和別人進行一對一通話或群組通話，即按即說就會與該名連絡人建立一對一通話。

若該連絡人已經在和別人進行一對一通話或群組通話，螢幕就會顯示接收者忙線中。

在說話時請全程按住對講鍵。結束通話後，便可鬆開對講鍵。

您必須先結束一對一通話，然後才能建立新通話。選擇關閉或按。

 祕訣！在進行即按即說通話時，請記得將電話拿到您面前，這樣您才看得到螢幕顯示。在靠近麥克風處說話，而且請勿讓手蓋住擴音器。

### 建立回撥要求

在即按即說連絡人中，捲動到您要撥打的連絡人姓名，然後選擇選項 > [傳送回撥要求](#)。

回撥要求傳送中會顯示在螢幕上，以及該名連絡人的姓名和縮圖影像（若之前有指定圖案）。

發送回撥要求後，螢幕便會顯示已傳送回撥要求。通知鈴聲會響起30秒（或者直到該名連絡人回應此回撥要求為止），並在該名連絡人的螢幕上顯示此要求。回撥要求會儲存在連絡人的即按即說記錄中。

若您撥打的連絡人尚未登入，螢幕就會顯示找不到接收者。

## 回應回撥要求

有人發送回撥要求給您時，螢幕便會顯示是否接受來自的回撥要求？。通知音會響起30秒（或者直到您回應此回撥要求為止）。收到回撥要求時，選擇接受可撥打電話給回撥要求的發送者，或者選擇拒絕可拒絕回撥要求。

在30秒後，通知音會停止，而且螢幕會顯示<N>個新回撥要求（<N>即為新回撥要求的數量）。回撥要求會儲存在已接收的回撥要求資料夾的即按即說記錄中。

選擇顯示可開啓已接收的回撥要求記錄畫面，而選擇退出則可清除通知。

## 儲存回撥要求發送者到通訊錄

當您收到不屬於您即按即說連絡人清單中的人所發送的回撥要求時，您可以將該發送者儲存到清單中。

選擇以下設定：選項 > 即按即說記錄：捲動到已接收的回撥要求資料夾，選擇您要新增的回撥要求發送者，然後選擇選項 > 加入至通訊錄。

## 即按即說群組

► 即按即說群組主畫面可使用的選項：啓動、加入群組、刪除、詳細資訊、即按即說記錄、設定、說明和退出。

選擇選項 > 即按即說連絡人 > 即按即說群組。在連線到群組並進行通話時，所有加入到該群組中的成員會聽到您的聲音。您最多可以同時和五個群組進行通話。

在和超過兩個的群組進行通話時，請使用切換來切換您要通話的群組。在這些群組之中，會先切換到您在通話的群組。

群組中的每名使用者是以暱稱互相辨識。群組成員可以為每個群組選擇一個暱稱，以做為成員互相辨識之用。

## 建立群組

您可以建立兩種類型的通話群組：預先設定的群組或使用者建立的群組。請為每個群組定義以下設定：

群組名稱 — 輸入即按即說群組的敘述性名稱。

群組保密 — 選擇私人群組或公開群組。

群組中的暱稱 — 顯示您的預設暱稱。

**群組縮圖**（選擇使用）— 從多媒體資料選擇要加入的影像。

## 預先設定的群組

預先設定的群組為由服務供應商所設好的通話群組。只有預先設定的使用者才可加入並使用此群組。當您加入現有群組後，您必須先輸入該群組的URL。

要加入預先設定的群組，請選擇選項 > **加入群組** > **加入現有項目**。

## 使用者建立的群組

您可以自行建立群組、選擇想要的群組名稱和邀請成員。這些成員可以邀請更多成員到此群組中。

要加入新群組，請選擇選項 > **加入群組** > **新增**。

## 邀請新成員到群組

成功建立群組後，螢幕會顯示**是否現在傳送群組邀請給所有成員？**。選擇確定可開啓連絡人清單來邀請連絡人加入群組。群組邀請為一種文字訊息，可以在即按即說應用程式之內或之外接收。在發送邀請後，行動電話會回到即按即說通話畫面，其中新群組會成為目前使用中的群組。

若選擇否，螢幕就會顯示**群組中沒有當前成員**，而行動電話也會返回即按即說通話畫面，其中空白群組則為目前使用中的群組。

您也可以在**當前成員**畫面中邀請新成員到群組中。選擇選項 > **加入成員** 可開啓邀請畫面。若您是私人群

組的主持人，或者若該群組為公開群組，您才可以邀請新成員。

## 回應邀請

要儲存群組邀請，請選擇選項 > **儲存群組**。該群組會自動加入您的即按即說群組清單中。

儲存群組邀請後，螢幕會顯示**是否現在呼叫群組**？。選擇確定可開啓即按即說畫面。若您尚未登入，您的行動電話將會登入到服務。選擇**否**可關閉詢問並回到之前的畫面。若您拒絕或清除邀請，就會放棄邀請，但該邀請仍然會儲存在訊息收件匣中。要稍後加入群組，請開啓邀請訊息，然後接受。

## 查看群組成員

要在進行群組通話時查看群組成員，請選擇選項 > **當前成員**。

► **當前成員**畫面可使用的選項：**傳送回撥要求**、**停用**、**加入成員**、**加入至通訊錄**、**說明**和**退出**。

**當前成員**畫面包含目前使用中之群組的成員清單。清單中的名稱為成員暱稱。若成員沒有定義暱稱，就會顯示其URL。

## 群組通話

要在登入到即按即說服務後和預設群組通話，請按對講鍵。您將會聽到一聲提示音，表示已允許存取。

在說話時請全程按住對講鍵。結束通話後，便可鬆開對講鍵。

若您要在和其成員進行通話時按對講鍵回應群組，螢幕就會顯示**等待**。鬆開對講鍵並等待另一個人結束通話，然後在對方講完後再按對講鍵。您也可以一直按住對講鍵，然後等待螢幕出現**對話**。

在進行群組通話時，第一個在其他成員講完後按對講鍵的人可以先講話。

在結束即按即說通話後，請選擇**關閉**或按 **C**。

## 查看即按即說記錄

選擇功能表 > 即按即說 > 選項 > **即按即說記錄**。記錄中包含以下資料夾：

- 已接收的回撥要求
- 已接收的即按即說通話
- 已建立的即按即說通話

▶ 已接收的回撥要求和已接收的即按即說通話畫面可使用的選項：**傳送回撥要求**、**加入至通訊錄**、**刪除**、**清除清單**、**記錄時間**、**說明**和**退出**。

▶ 已建立的即按即說通話畫面可使用的選項：**刪除**、**清除清單**、**記錄時間**、**說明**和**退出**。

捲動到一個資料夾，然後從以下選項中進行選取：

**開啟** — 開啟清單中選取的項目。

**清除記錄** — 清除清單中的所有項目。

**記錄時間** — 設定記錄的保存時間。選擇**無記錄**、**1天**、**10天**或**30天**。

您可以按 **L** 從**即按即說記錄**啓動一對一通話。

# 百寶箱



要存取網路，請按 **5**，然後選擇**百寶箱 > www**。使用Opera瀏覽器，您便可存取使用可擴充超文字標記語言(XHTML)、超文字標記語言(HTML)、可擴充標記語言(XML)或無線標記語言(WML)。

請注意：此應用程式僅適用於某些語言。

如需得知是否有提供各服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。服務供應商也會提供相關服務的使用說明。

要存取網路，您必須在行動電話設定網際網路存取點。如需更多關於存取點的資訊，請參閱您行動電話的用戶指南。

## 瀏覽網路

重要：請僅使用您信任的服務，以及有提供適當安全措施與保護讓您不受有害軟體侵害的服務。

若您的行動電話中有所需的連線設定，便可存取網路。按 **5**，然後選擇**百寶箱 > www**。要開啓網頁，請按**1**開啓欄位以輸入URL位址，或按**2**檢視書籤。

Opera瀏覽器會調整原為電腦設計的網頁以符合裝置螢幕（符合螢幕模式）。要移動頁面，請上下捲動。要選擇頁面的項目，例如：連結、按鈕或表格欄位，請左右捲動移到項目，然後按**◎**。在針對行動電話調整大小的頁面上，捲動到想要的方向來選取項目。

要以其原來的版面檢視頁面，請按 **#**。要移動頁面，請使用導覽鍵。要選擇頁面上的項目，請選擇**焦點**，捲動到該項目，然後按**◎**。再次使用捲動鍵移動頁面，選擇**捲動**。要回到符合螢幕的模式，請按 **#**。

要以全螢幕模式瀏覽頁面，請按 **\***。要回到一般畫面，請再次按 **\***。

要回到剛瀏覽的前一頁，請選擇 **上一頁**。

要將目前頁面儲存為書籤，請按 **7**。

您可以下載無法顯示在瀏覽器網頁的檔案，例如：佈景主題和短片。要下載物件，請捲動到該連結，然後按 **◎**。

重要：請僅安裝和使用檔案來源有提供足夠保護的應用程式和其他軟體，以防止有害軟體的侵害。

版權保護可避免部分影像、音樂（包括鈴聲）和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。

要變更螢幕、一般或進階設定，請選擇選項 > **設定 (8)**。

## 結束連線

要結束連線並關閉瀏覽器，請選擇選項 > **離開 Opera**。

## 清除快取記憶體

快取記憶體是一種可用來暫存資料的記憶體。若您曾經嘗試或曾經存取需要密碼的機密資料，使用之後請清除快取記憶體。您存取的資訊或服務會儲存在快取記憶體中。要清除快取記憶體，請選擇選項 > **工具 > 刪除個人資料 > 刪除快取檔案**。

## 更多資訊

如需更多關於程式功能的協助，請選擇選項 > **工具 > 說明**。

請瀏覽[www.opera.com/support/tutorials/s60/](http://www.opera.com/support/tutorials/s60/)以取得更多資訊。



## 音樂播放機

請按 ，然後選擇**百寶箱 > 音樂**。您首先需要**百寶箱**資料中的安裝檔案以安裝**音樂播放機**到行動電話記憶體。

使用**音樂播放機**，您可以播放音樂檔案、建立和收聽播放清單，以及依**藝術家**或**相簿**分類您的音樂。

要播放音樂，請到**所有歌曲**、**藝術家**、**相簿**、**最近新增**或**播放清單**畫面，然後按下歌曲。此舉會開始播放選取的歌曲以及目前畫面的其他歌曲。

您可以建立及修改播放清單。詳情請參閱第21頁的「**播放清單**」。

要新增音樂到播放機，請複製音樂檔案到記憶卡。在**音樂選單**中，選取選項 > **更新收集**。您也可以選擇選項及下列選項：

- 1 **移至現在播放** — 到播放機畫面。
- 2 **收集詳細資料** — 可得知記憶體中歌曲的更多資訊和統計資料。

## 專輯和歌手畫面

**相簿**和**藝術家**會依據其專輯和歌手分類歌曲。專輯和歌手資訊是依歌曲檔的ID3標籤來收集的。

在**藝術家**畫面中，歌曲是依專輯資訊分類的（如果有的話）。

要播放專輯，請在專輯歌曲清單中按下一首歌。詳情請參閱第21頁的「歌曲清單」。

要新增專輯或歌手到播放清單，請選擇專輯或歌手然後選擇選項 > **新增到播放清單**。您可以建立新的播放清單或新增到現有的播放清單。

若應該出現的歌曲未顯示，請到**音樂選單**然後更新資料。詳情請參閱第22頁的「更新資料」。

您也可以選擇選項及下列選項：

- **移至現在播放**。
- **收集詳細資料**。
- **刪除** — 永久地從記憶體刪除整個專輯或歌手。

## 歌曲清單

**所有歌曲**以字母順序列出行動電話中的所有歌曲。**最近新增**則先列出最近新增到行動電話的歌曲。

要開始播放目前的歌曲清單，請按下一首歌。會播放反白顯示的歌曲。

要在清單中搜尋歌曲，請在搜尋方塊中按數字鍵以輸入字母。

要刪除歌曲，請選取一首或數首歌曲，然後選擇選項 > **刪除**。刪除歌曲將會永久地將其從記憶中移除。

要選擇新增或刪除的歌曲，請為每首您要的歌曲選擇選項 > **標記**。

若應該出現的歌曲未顯示，請到**音樂選單**然後更新資料。詳情請參閱第22頁的「更新資料」。

您也可以選擇選項及下列選項：

- **移至現在播放**。
- **傳送** — 要傳送音樂檔案給他人，請選擇選項 > **傳送** > **透過電子郵件**或**透過藍芽**。
- **歌曲詳細資料** — 可取得關於歌曲的更多資訊。

## 播放清單

音樂播放機支援m3u簡易播放清單。可利用音樂複製播放清單或將其建立在音樂播放機。

要收聽播放清單，請從主功能表選擇**播放清單**然後按下播放清單。

要新增專輯或歌手到播放清單，請選擇專輯或歌手然後選擇選項 > **新增到播放清單**。您可以建立新的播放清單或新增到現有的播放清單。您也可以從歌曲清單選擇個別的曲目，然後以同樣的方式將其新增到播放清單。

要移除播放清單，請選擇該播放清單，然後選擇選項 > **刪除**。刪除播放清單僅是將該清單刪除，而不會刪除音樂檔案。

您也可以選擇選項及下列選項：

- **移至現在播放**。
- **傳送**。

## 播放音樂

在**現在播放**畫面中，按導覽鍵在播放和暫停間切換。

快速按一下向上導覽鍵到上一首歌曲。快速按一下向下導覽鍵到下一首歌曲。

要在歌曲播放時搜尋，按住導覽鍵達一段時間。向上按可往回搜尋，向下按可往前搜尋。

要調高音量，請向右按導覽鍵。要降低音量，請向左按導覽鍵。

您也可以選擇選項及下列選項：

- [移至音樂選單](#)。
- **隨機** — 可選擇隨機播放模式或一般模式。
- **重複** — 可選擇在播放清單結束時停止或在播放清單開始時重新開始之模式。
- [新增到播放清單](#)。

## 更新資料

在行動電話新增或移除音樂檔案後，您需要更新音樂播放機資料。選擇選項 > [更新收集](#)。

視音樂檔案的數量和記憶體的大小而定，更新動作可能需要一段時間。

## 貪食蛇EX

要啓動單人遊戲，請選擇選項 > [開始單打](#)。

引導貪食蛇飲食讓其活得更久。您無法停止遊戲或回復。不要打到牆壁或尾巴。除了食物外，在遊樂場有

消耗力量的動作。消耗動作可幫助您的遊戲或暫時讓它變得更困難，但您事先不知道消耗的角色。

在設定中選擇遊戲模式。在經典模式中，您可以選擇迷宮和貪食蛇移動的速度。在極限模式中，當您的分數到達某一程度，您可從迷宮進階到另一迷宮。

在設定中選擇貪食蛇的控制模式：

直接 — 向左、右、上、下捲動。

相對 — 向左或右捲動。貪食蛇會順時鐘或逆時鐘捲動。

對角 — 按1、3、7或9。要向左、右、上或下移動，請按2、4、6或8。

使用貪食蛇的舌頭從遠處抓取食物。按●或5控制舌頭。

要使用藍芽技術與朋友玩，請選擇選項 > [開始雙打](#)。其中一支電話當成伺服器，另一支為用戶端。伺服器電話選擇迷宮和遊戲設定。

## 紙牌遊戲

紙牌遊戲提供六種紙牌遊戲。

在Aces Up，目標是移動所有牌到得分區（除了四個ace）。

在Golf、Klondike和Shifting，目標是移動所有牌到得分區。

在Nestor，目標是將所有牌配對並將其移動到得分區。

在Trusty Twelve，目標是移動所有牌到牌桌。

要開始玩遊戲，請選擇選項 > [開始](#)和遊戲。要學習遊戲規則，在玩遊戲時請選擇選項 > [說明](#)。

要移動游標，請使用導覽鍵。要從一個區域移動到另一個，請向左右捲動。要在區域間移動，請上下捲動。要挑牌和出牌，請按◎。要在桌面上有新牌，請按1或3。要取消上一個動作，請按2。

# 工具



## 設定精靈

設定精靈根據您的行動電話系統業者資訊為行動電話設定系統（MMS、GPRS和網際網路）、電子郵件和即按即說 設定。

請注意：要使用上述服務，您可能必須先洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商以啓動到其他服務的數據連線。

按 ，然後選擇工具 > **設定精靈**。

從您要在行動電話設定的功能表中選擇一個項目，然後按 。

## 電子郵件

- 1 選擇要設定電子郵件時，**設定精靈**會偵測可用的行動電話系統業者，然後要求您進行確認。選擇 **確定**，或者捲動到另一個行動電話系統業者，然後選擇 **確定**。
- 2 從清單中選取電子郵件服務供應商。
- 3 選取外送郵件伺服器。若無把握，請使用預設的伺服器。

- 4 **設定精靈**會提示您輸入電子郵件位址、使用者名稱和密碼的詳細資訊。
- 5 輪流選擇每個項目，然後選擇**選項 > 變更**。輸入詳細資訊，然後選擇**確定**。
- 6 結束時請選擇**選項 > 確定**。
- 7 選擇**確定**確認您要設定指定系統業者的信箱。
- 8 選擇**確定**。

## 系統業者

- 1 選擇要設定系統業者時，**設定精靈**會偵測可用的行動電話系統業者，並要求您進行確認。選擇 **確定**，或者捲動到另一個行動電話系統業者，然後選擇 **確定**。
- 2 選擇**確定**確認您要為指定系統業者設定行動電話。

## 更多資訊

若在使用**設定精靈**時遇到問題，請至Nokia的手機設定網站，網址為[www.nokia.com/phonesettings](http://www.nokia.com/phonesettings)。

# 為您的電腦



## 電腦端套件 ◎

Nokia電腦端套件是一組為搭配Nokia N90裝置使用而開發的電腦應用程式。

要安裝和使用Nokia電腦端套件，您的電腦必須執行Microsoft Windows 2000或XP，而且與提供的USB連接線或藍芽連線相容。

在使用Nokia電腦端套件之前，您必須先在電腦安裝此套件。請見CD-ROM以得知更多資訊。

您可在CD-ROM中取得電子格式且完整的Nokia電腦端套件之用戶指南。

您可以使用電腦端套件執行的實用操作包括：

- 同步處理。
- 新增連絡人。
- 備份與還原。
- 儲存影像和短片。
- 傳輸資訊與圖片。
- 傳輸音樂。
- 安裝應用程式。
- 連線上網。

## 將行動電話連接到電腦

取得連線精靈可幫助您將行動電話連接到相容的電腦。完成精靈的步驟後，您可以在行動電話和電腦間建立連線，並使用Nokia電腦端套件應用程式啓動需要電腦連線的作業。

- 1 安裝 Nokia 電腦端套件。會自動開啓取得連線精靈。
- 2 選擇您的行動電話連接到電腦時所要使用的連線類型。
- 3 按照螢幕上的指示將行動電話連接到電腦。

要稍後開啓取得連線精靈進行其他操作（例如：設定其他連線類型），請在Nokia電腦端套件選擇[連線](#)。

## 同步處理

Nokia PC Sync (Nokia電腦手機資料同步化工具) 可讓您同步處理本裝置和相容電腦個人資訊管理員(PIM)之間的連絡人、行事曆、待辦事項和備註事項，以便在行動電話和相容電腦上保留最新資訊。

- 1 啓動Nokia電腦端套件。
- 2 使用USB連接線或藍芽連線將行動電話連接到電腦。
- 3 在Nokia電腦端套件中選擇[同步處理](#)。

 請注意：第一次進行連線時，會出現精靈協助您設定同步處理預設模式。

 祕訣：您可以設定行動電話在連接到電腦且已Nokia啟動電腦端套件時，自動和電腦進行資料的同步化。

## 新增連絡人

有了Nokia Contacts Editor（Nokia通訊錄編輯器），您就可以在相容電腦中開啟、編輯、儲存和列印行動電話連絡人。您也可以將新的連絡人和已變更的連絡人更新到相容行動電話中。

- 1 啓動Nokia電腦端套件。
- 2 使用USB連接線或藍芽連線將行動電話連接到電腦。
- 3 在Nokia電腦端套件中選擇**增加連絡人**。

您也可以藉由從Nokia Phone Browser（Nokia手機瀏覽器）的通訊錄資料夾中選擇一名連絡人來開啟Nokia Contacts Editor（Nokia通訊錄編輯器）。

 祕訣：您也可以將縮圖影像加入連絡人。選擇**檔案 > 汇入縮圖**。按一下**增加縮圖**。在連絡人上按一下縮圖影像的外框。

## 備份與還原

備份本裝置中的資料，或者從相容電腦將已儲存的資料復原到行動電話中。

- 1 啓動Nokia電腦端套件。
- 2 使用USB連接線或藍芽連線將行動電話連接到電腦。
- 3 在Nokia電腦端套件中選擇**備份與還原**。
- 4 在**選擇工作頁面**，選擇**建立備份...**或**還原備份...**。
- 5 請遵照螢幕上的指示進行。

 祕訣：建議您定期備份行動電話內容以避免可能發生的資料流失。

## 儲存影像和短片

使用影像儲存，您就可以從行動電話將影像和影片儲存到相容的電腦。應用程式會檢查裝置記憶體和記憶卡以取得自上次儲存作業後所拍攝的新影像和影片。

版權保護可避免部分影像、音樂（包括鈴聲）和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。

- 1 啓動Nokia電腦端套件。
- 2 使用USB連接線或藍芽連線將行動電話連接到電腦。
- 3 在Nokia電腦端套件中選擇**儲存影像**。
- 4 若第一次使用影像儲存，便會開啓設定精靈。您必須完成設定才能從本裝置將檔案儲存到電腦。請遵照螢幕上的指示進行。
- 5 在**[影像儲存]**主視窗中選擇**立即儲存**。「影像儲存」會搜尋裝置記憶體和記憶卡以取得自上次儲存作業之後所擷取的影像和影片。視設定中選取

的檔案類型而定，所有新的影像和/或影片會儲存到電腦中。

## 傳輸資訊與圖片

有了Nokia Phone Browser（Nokia手機瀏覽器），您就可以透過Windows [檔案總管] 管理行動電話資料夾內容。從行動電話傳輸資料和圖片到行動電話，或從行動電話傳輸資料和圖片到相容電腦。

版權保護可避免部分影像、音樂（包括鈴聲）和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。

- 1 啓動Nokia電腦端套件。
- 2 使用USB連接線或藍芽連線將行動電話連接到電腦。
- 3 在Nokia電腦端套件中選擇[傳輸檔案](#)。
- 4 在[Windows 檔案總管]中，選擇[我的電腦 > Nokia 手機瀏覽器 > Nokia N90](#)。
- 5 選擇您要查看的手機子資料夾。

 **秘訣：**要更新行動電話內容畫面，請選擇[檢視 > 更新](#)。

## 傳輸音樂

有了諾基亞音樂管理員，您就可以在相容電腦上建立和管理數位音樂檔，並且將音樂檔傳輸到相容行動電話，或者從行動電話傳輸到行動電話。

版權保護可避免部分影像、音樂（包括鈴聲）和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。

- 1 啓動Nokia電腦端套件。
- 2 使用USB連接線或藍芽連線將行動電話連接到電腦。
- 3 在Nokia電腦端套件中選擇[傳輸音樂](#)。

可使用的基本功能包括：

- 播放CD音樂。
- 將CD音樂曲目儲存成AAC格式。
- 播放AAC和MP3音樂曲目。
- 建立、編輯和播放M3U播放列表。
- 在諾基亞音樂管理員的音樂工作室中管理音樂曲目和播放列表。
- 將音樂工作室中的 AAC 和 MP3 曲目傳輸到相容 Nokia 行動電話。
- 將音樂工作室中的播放列表傳輸到相容 Nokia 行動電話中。
- 小型音樂播放機。

## 安裝應用程式

有了Nokia Application Installer（Nokia應用程式安裝器），您就可以將相容電腦中的應用程式（例如：計算機、行事曆或遊戲）安裝到相容的Nokia行動電話中。

 **重要：**請僅安裝和使用檔案來源有提供足夠保護的應用程式和其他軟體，以防止有害軟體的侵害。

- 1 啓動Nokia電腦端套件。
- 2 使用USB連接線或藍芽連線將行動電話連接到電腦。
- 3 在Nokia電腦端套件中選擇[安裝應用程式](#)。
- 4 要選擇您要安裝的應用程式，請在[我的電腦](#)清單中瀏覽到您已儲存.jad和.jar或.sis檔的資料夾。
- 5 要將應用程式安裝到行動電話中，請使用以下其中一項方法：
  - 連按兩下應用程式名稱。
  - 按一下綠色的安裝箭號。
  - 從功能表選擇[我的電腦 > 安裝](#)。

## 連接PC上網 ⊞

One Touch Access（單鍵上網）可設定數據機自動依據行動系統業者或服務供應商進行存取。您可使用UMTS系統或GSM系統的GPRS將行動電話當成數據機來快速建立網路連線。

確認行動電話的數據連線已啓動。詳情請洽詢您的服務供應商。

若要使用標準藍芽無線技術數據機，須先安裝藍芽數據機的驅動程式才能使用單鍵上網。

## 設定數據機存取

單鍵上網包括設定精靈，其可讓您設定連線設定。請遵照螢幕上的指示進行。

## 建立數據機連線

- 1 啓動Nokia電腦端套件。
- 2 將行動電話連接到相容的電腦。
- 3 在Nokia電腦端套件中選擇[連線上網](#)。
- 4 單鍵上網會在10秒鐘後連線上網。您也可以選取[連線](#)以開啓連線。

## 更多資訊

如需得知更多資訊，以及下載最新版的Nokia電腦端套件，請至[www.nokia.com/pcsuite](http://www.nokia.com/pcsuite)。



## Adobe Photoshop Album Starter Edition ⊞

Adobe® Photoshop® Album 2.0 Starter Edition可協助您在電腦上搜尋、修復並輕鬆與他人分享您的相片。有了此版本的Adobe® Photoshop® Album 2.0 Starter Edition，您就可以：

- 整理與立即搜尋數位相片，而不用重新命名檔案或建立資料夾。
- 按一下或二下立即編輯相片的瑕疪。

- 分享相片的方法有很多：透過電子郵件發送、在家列印，或者透過線上服務共享。

 請注意：此應用程式僅適用於某些語言。

## 安裝

從行動電話隨附的CD-ROM在您的電腦安裝Adobe® Photoshop® Album 2.0 Starter Edition應用程式。  
Adobe® Photoshop® Album 2.0 Starter Edition必須在Windows 2000或XP作業系統上執行。

請遵照螢幕上的安裝指示進行。

## 傳輸行動電話中的相片

將行動電話中的相片傳輸到應用程式的方法有三種：

使用[從行動電話檔案夾...](#)傳輸照片到相容的電腦：

- 1 使用Nokia電腦端套件將相片傳輸到電腦硬碟。請參閱Nokia電腦端套件的用戶指南。請指出要在電腦上儲存相片的資料夾。
- 2 在快捷列中按一下[取得相片](#)，然後選擇[從行動電話檔案夾...](#)。
- 3 若這是您第一次將行動電話中的檔案匯入到您的目錄，螢幕便會顯示[指定行動電話檔案夾](#)。按一下[瀏覽...](#)，然後選擇您在步驟1中要儲存相片的資料夾。
- 4 選擇要否要在每次啓動Adobe® Photoshop® Album 2.0 Starter Edition時自動通知您資料夾的變更。
- 5 按一下[確定](#)。

使用[從檔案和檔案夾...](#)傳輸照片到相容的電腦：

- 1 使用Nokia電腦端套件將相片傳輸到電腦硬碟。請參閱Nokia電腦端套件的用戶指南。請指出要在電腦上儲存相片的資料夾。
- 2 在快捷列中按一下[取得相片](#)，然後選擇[從檔案和檔案夾...](#)。
- 3 選擇您在步驟1中要儲存相片的資料夾。
- 4 將游標移到一個檔案或資料夾。選擇一張相片、多張相片，或者一個資料夾，然後按一下[取得相片](#)。

要傳輸記憶卡中的相片：

- 1 確認您的讀卡機已正確連接並已啓動。
- 2 取出行動電話的記憶卡，然後將記憶卡插入讀卡機。
- 3 在快捷列中按一下[取得相片](#)，然後選擇[從相機或讀卡機](#)。
- 4 若要將相片儲存在以匯入日期和時間來命名的資料夾，請選擇[使用讀入的日期/時間建立次檔案夾](#)。
- 5 按一下[確定](#)。
- 6 要在將相片傳輸到應用程式後刪除記憶卡中的相片，請選擇[讀入後刪除相機或記憶卡中的相片](#)。
- 7 按一下[確定](#)。

在Adobe® Photoshop® Album 2.0 Starter Edition結束匯入相片後，便會在相框顯示相片。

## 整理與搜尋相片

Adobe® Photoshop® Album 2.0 Starter Edition會自動依據日期整理您的相片，所以您可以輕鬆地找到相片。要更進一步的整理您的相片，請使用標籤。使用關鍵字標籤可依據相片中的人物、拍攝地點、事件和其他相片特徵來搜尋相片。在標示相片時，您不需要記得每張相片的檔案名稱、日期或資料夾。在快捷列中按一下**標記**可開啟**標記**畫面。

要自訂標籤：

- 1 在**標記**畫面中按一下**新增...**，然後選擇**新增標記...**。
- 2 在**建立新的標記**對話方塊中，使用**類別**功能表選擇要列出標籤的子類別。
- 3 在**名稱**文字方塊中，輸入標籤的名稱。
- 4 在**備註**文字方塊中，輸入標籤的相關資訊。
- 5 按一下**確定**。

標籤會出現在您選取的類別或子類別下的Tag畫面中。

要為相片附加標籤，請從標籤畫面將標籤拖曳到相框中的相片。

要搜尋相片，請在Tag畫面連接兩下某個標籤。搜尋功能會尋找已附加此標籤的所有相片。

時間可讓您縮小相片範圍，而且只要按一下此列便可跳至特定月份。

## 修復相片

Adobe® Photoshop® Album 2.0 Starter Edition有提供工具，可讓您修復一些相片常見的問題。

修復相片：

- 1 在相框中選擇一個相片，然後在快捷列中按一下**修正**。Adobe® Photoshop® Album 2.0 Starter Edition 會建立該相片的備份以用於編輯。
- 2 在**修正相片...**對話方塊中，選擇以下其中一個選項：
  - **按一下修正** — 套用色彩、對比度或清晰度的自動修正。
  - **裁切** — 讓您裁剪相片以增進影片的配置，或者為影片加入強調效果。
  - **消除紅眼** — 修正因攝影機閃光燈而引起的紅眼效果。

## 更多資訊

如需更多關於程式功能的協助，請在主功能表中選擇**說明 > Adobe Photoshop Album說明**。

如需關於Starter Edition的更多資訊，請至  
[www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html](http://www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html)。



# Adobe Mobile Video Editor ⊖

Adobe® Mobile Video Editor可幫助您檢視和編輯行動電話拍攝的影片。您可以使用相容的電腦在幾個簡易步驟內編輯並欣賞您的影片。支援的檔案格式為.mp4和.3gp。

請注意：此應用程式僅適用於某些語言。

## 安裝

從行動電話隨附的 CD-ROM 安裝 Adobe Mobile Video Editor 應用程式到相容的電腦。Adobe Mobile Video Editor 需安裝在 Windows 2000 或 XP 作業系統上，以及具 QuickTime 6.5 或更新版本。若您的系統沒有安裝QuickTime，您可從[www.apple.com/quicktime/download](http://www.apple.com/quicktime/download)下載安裝。

請遵照螢幕上的安裝指示進行。

## 從行動電話傳輸影片

使用Nokia電腦端套件傳輸影片到相容電腦的硬碟。請參閱Nokia電腦端套件的用戶指南。請指出要在電腦上儲存影片的資料夾。

## 綿輯影片

1 選擇開始 > 程式集 > **Adobe Mobile Video Editor**。

- 2 要開啓影片以編輯，請選擇**檔案 > 開啓**，或從桌面拖曳.mp4、.3gp影片到應用程式視窗。您會在影片視窗看見影片的第一個影格。影片視窗下時間線中的藍色標記代表您正在檢視的影格。
- 3 要播放、暫停、停止、跳到開始、跳到結束，請使用影片視窗下方的控制按鈕。或者，拖曳時間線中的藍色標記以移動影片。
- 4 要選取影片的片段以裁剪、重新分配或刪除，請執行下列動作：
  - 拖曳時間列開頭及結尾的選取桿。
  - 要標記選取的開始時間，請按住Shift，然後在時間列上按一下。要標記結束時間，請按住Ctrl，然後在時間列上按一下。選取某片段後，您可以在時間列中拖曳片段桿。
- 5 要刪除選取的影片片段，請按工具列上的**[刪除]**按鈕。  
要裁剪影片片段並刪除其他的部分，請按工具列上的**[裁切]**按鈕。  
要複製選取的部分並將其貼到其他時間點，請按工具列上的**[複製]**按鈕。拖曳時間列上的藍色標記到所要的時間點，然後按工具列上的**[貼上]**按鈕。
- 6 要播放影片，請按影片視窗下的**[播放]**控制按鈕。

## 更多資訊

如需更多關於程式功能的說明，請在主功能表中選擇說明 > Adobe Mobile Video Editor說明。