







คู่มือผู้ใช้ชุดหูฟังไร้สายโนเกีย (HS-36W)



ฉบับที่ 2 ไทย



คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับผิดชอบต่อเราแต่เพียงผู้เดียวว่า
ผลิตภัณฑ์ HS-36W สอดคล้องกับทบัญญัติสภา Council Directive: 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอก
สำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0681

ลิขสิทธิ์ © 2005 โนเกีย สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation
ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิต
ภัณฑ์นั้นๆ

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบต่อใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ
ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย
และมีได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหรือความ
เหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ลดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้
โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายโนเกีย
ใกล้บ้านคุณ

ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงหรือแก้ไขชุดหูฟังโดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้อาจเป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ห้ามฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนด

ฉบับที่ 2 ไทย

สารบัญ

1. บทนำ.....	4	3. การใช้งานขั้นต้น.....	8
เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ.....	4	สวมใส่หูฟังได้.....	8
2. เริ่มต้นใช้งาน.....	5	การโทร.....	8
อุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่.....	5	การจัดเก็บชุดหูฟังอย่างถูกวิธี.....	9
ชาร์จแบตเตอรี่.....	6	การแก้ไขปัญหา.....	9
เปิดหรือปิดหูฟัง.....	6	4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่.....	10
จับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์เคลื่อนที่		การดูแลและการบำรุงรักษา.....	11
ที่ใช้งานร่วมกันได้.....	6		

ไทย

บทนำ

1. บทนำ

ชุดหูฟังไร้สายโนเกีย (HS-36W) สามารถเชื่อมต่อได้กับโทรศัพท์มือถือที่รองรับเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ ซึ่งช่วยให้คุณโทรออกและรับสายได้อย่างอิสระในขณะที่เคลื่อนที่หรืออยู่ในสำนักงาน

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานชุดหูฟัง นอกจากนี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณซึ่งมีทั้งข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัยและการรักษาอุปกรณ์โปรดเก็บชุดหูฟังให้พ้นมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล ด้วยการเชื่อมต่อบลูทูธ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ชุดหูฟังและโทรศัพท์ที่เคลื่อนที่จะต้องอยู่ใกล้กันเมื่อเชื่อมต่อและอุปกรณ์ทั้งสองสามารถอยู่ห่างกันได้ในรัศมี 10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ สิ่งกีดขวาง เช่น กำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจทำให้มีสัญญาณรบกวนการเชื่อมต่ออุปกรณ์


ชุดหูฟังสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของบลูทูธ 1.2 ที่รองรับรูปแบบต่อไปนี้: Headset Profile 1.1 และ Hands-free Profile 1.0 โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้กับอุปกรณ์นี้

ในบางประเทศอาจจะมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีบลูทูธ กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณ

2. เริ่มต้นใช้งาน

ชุดหูฟังนี้ประกอบด้วย:

- ไฟแสดงสถานะ (1)
- ปุ่มปรับเสียง (2)
- ช่องเสียบไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ (3)
- ปุ่ม Answer/end (4)
- ที่ยึดหูฟัง (5)
- สายเคเบิลอะแดปเตอร์อุปกรณ์ชาร์จ ของโนเกีย (CA-71) (6)



ก่อนจะเริ่มใช้ชุดหูฟัง คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่และต่อโทรศัพท์รุ่นที่รองรับเข้ากับชุดหูฟัง



หมายเหตุ: ส่วนประกอบของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ชุดหูฟังอาจดึงดูดวัตถุที่เป็นโลหะเข้ามา ดังนั้นผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังไม่ควรเสียบหูฟังไว้ในหูขณะที่ใช้เครื่องช่วยฟัง ห้ามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกข้อมูลระบบแม่เหล็กไว้ใกล้ชุดหูฟังเพราะอาจทำให้ข้อมูลในสื่อดังกล่าวถูกลบทิ้งไป

อุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้งานกับชุดหูฟังนี้ ชุดหูฟังไร้สายโนเกีย (HS-36W) กำหนดให้ใช้กับอุปกรณ์ชาร์จ ACP-12 และ LCH-12



คำเตือน: ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมนี้ การใช้กับอุปกรณ์อื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้


โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองใดบ้าง จำหน่ายบ้าง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เริ่มต้นใช้งาน

■ ชาร์จแบตเตอรี่

ชุดหูฟังนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้ ที่ไม่สามารถถอดออกได้
อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับ
อุปกรณ์

1. ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายเคเบิลอะแดปเตอร์
อุปกรณ์ชาร์จ ของโนเกีย (CA-71) ไปยัง
อุปกรณ์ชาร์จที่ให้มาพร้อมชุดหูฟัง
โดยให้ต่อปลายสายเคเบิลอะแดปเตอร์
ไปที่สายเคเบิลอุปกรณ์ชาร์จ
 2. ต่ออะแดปเตอร์อุปกรณ์ชาร์จไปที่ชุดหูฟัง
 3. ต่ออุปกรณ์ชาร์จ ACP-12 ไปที่เต้าเสียบบนผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จ LCH-12 ไปที่
ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์ ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะติดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ชาร์จอุปกรณ์
 4. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะดับลง ถอดเครื่องชาร์จ
ออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังและช่องเสียบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์และ หากต้อง
การถอดสายไฟออกจากเครื่องชาร์จ ให้จับที่ปลั๊กแล้วดึงออก อย่างดึงที่สายไฟ
- แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็ม สามารถใช้สนทนาได้นานถึง 6 ชั่วโมงหรือสแตนด์บาย
ได้นานถึง 110 ชั่วโมง (ในโหมดสแตนด์บาย ชุดหูฟังจะเปิดอยู่และไม่มีการใช้สาย)
เมื่อแบตเตอรี่หมด ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้น ท่านต้องชาร์จแบตเตอรี่



■ เปิดหรือปิดหูฟัง

เมื่อต้องการเปิดใช้ชุดหูฟัง กดปุ่ม answer/end ประมาณ 1 วินาที
เมื่อต้องการปิดชุดหูฟัง กดปุ่ม answer/end ประมาณ 5 วินาที

■ จับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ร่วมกันได้

ชุดหูฟังต้องเปิดอยู่ จากนั้นกำหนดอุปกรณ์ให้อยู่ในโหมดจับคู่โดยกดปุ่ม answer/
end และปุ่มเพิ่มระดับเสียง (+) พร้อมกันนานกว่า 5 วินาทีจนกว่าไฟแสดงสถานะ

เริ่มต้นใช้งาน

สีน้ำเงินจะสว่างขึ้น ไฟแสดงจะติดค้างประมาณ 5 นาทีสำหรับการจับคู่ชุดหูฟัง
และโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับ

1. ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ
อ่านคำแนะนำเพิ่มเติมจากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
2. เมื่อโทรศัพท์ค้นหาชุดหูฟังพบ ให้ยืนยันการจับคู่ใช้งานกับโทรศัพท์ของคุณ
3. เมื่อมีการถามรหัสผ่านบลูทูธของชุดหูฟัง โปรดป้อนตัวเลข 0000

ถ้าไม่สามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้ ให้ลองจับคู่อุปกรณ์ดังกล่าวอีกครั้ง

คุณต้องเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณอีกครั้ง

ถ้าจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้สำเร็จ ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะเริ่มกะพริบ
ในตอนนี้ชุดหูฟังอยู่ในโหมดสแตนด์บายและพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว


ไทย

การใช้งานขั้นต้น

3. การใช้งานขั้นต้น

■ สวมใส่หูช้างได้

ชุดหูฟังสามารถสวมเข้ากับหูด้านขวาได้พอดีเหมาะ
ถ้าท่านต้องการสวมชุดหูฟังที่หูซ้าย ค่อยๆ บิด (1) และหมุนที่ยึดหูฟัง (2)



■ การโทร

เมื่อต้องการวางสาย กดปุ่ม end ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือปุ่ม answer/end
ที่ชุดหูฟังแล้วปล่อย ถ้าคุณไม่ต้องการรับสายเรียกเข้า กดปุ่ม answer/end
ที่ชุดหูฟังค้างไว้ประมาณ 1 วินาที

เมื่อต้องการโทรออก กดหมายเลขโทรศัพท์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ จากนั้น
กดปุ่ม answer ที่โทรศัพท์ สายโทรออกจะถูกโอนไปที่ชุดหูฟังโดยอัตโนมัติ

ถ้าต้องการหมุนทวนเลขหมายซ้ำ กดปุ่ม answer/end ที่ชุดหูฟังค้างไว้ประมาณหนึ่ง
วินาทีโดยที่โดยไม่ต้องไม่มีการใช้สายในขณะนั้น

ถ้าโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรออกโดยใช้เสียงและไม่มีการใช้สายในขณะนั้น
กดปุ่ม answer/end ที่ชุดหูฟังแล้วปล่อย และทำการโทรออกโดยใช้เสียงตาม
คำแนะนำที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด บันทึกการ
เสียงด้วยชุดหูฟัง

เมื่อต้องเพิ่มหรือลดความดังของชุดหูฟัง กดปุ่ม volume แล้วปล่อยจนกว่าจะได้
ระดับเสียงที่พอใจ

เมื่อต้องการวางสาย กดปุ่ม end ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือปุ่ม answer/end ที่ชุดหูฟัง
แล้วปล่อย

■ การจัดเก็บชุดหูฟังอย่างถูกวิธี

โปรดเก็บชุดหูฟังโดยปิดเครื่องและจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเสมอ

อย่าเก็บชุดหูฟังในที่อากาศร้อนจัด (อุณหภูมิสูงกว่า 60°C/134°F) เช่น ในรถที่ร้อนอบอ้าวหรือในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรง การเก็บชุดหูฟังในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเสื่อมลงและลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วย อุณหภูมิต่ำ (ต่ำลงถึง -10°C/14°F) จะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงและส่งผลเสียต่อการใช้งาน

■ การแก้ไขปัญหา

เสียงไม่ดี

เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด ควรสวมชุดหูฟังไว้ด้านเดียวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือสวมโดยให้ชุดหูฟังอยู่ในเป้าสายตา

ประสบปัญหาการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แม้ว่าจะส่งสัญญาณแล้วก็ก็ตาม คุณอาจลองการจับชุดหูฟังในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ให้จับชุดหูฟังกับโทรศัพท์ใหม่อีกครั้ง

ไม่มีเสียงออกมาจากชุดหูฟัง ให้ปฏิบัติตามนี้:

- เพิ่มระดับเสียงชุดหูฟังโดยกดปุ่มเพิ่มระดับเสียง (+)
- ต้องแน่ใจว่าได้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์แล้ว
- ตรวจสอบใหม่ว่าคุณได้ต่อเชื่อมชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์แล้วหรือไม่ ถ้ายัง ให้จับอุปกรณ์ทั้งสองเข้าด้วยกันอีกครั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ แบตเตอรี่ใหม่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างครบถ้วนสองหรือสามรอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียว่าออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับชุดหูฟังเมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าและตัวอุปกรณ์ อย่าต่อแบตเตอรี่ที่เต็มแล้วทั้งไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานลดลง หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่จะคายประจุเองตามระยะเวลา

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น อย่าใช้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

การวางอุปกรณ์ทิ้งไว้ในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น เช่น วางไว้ในรถที่ปิดสนิทในสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัด จะลดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุปกรณ์ที่บรรจุแบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวแม้ว่าจะชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะลดลงอย่างมากเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิด แบตเตอรี่อาจจะเปิดได้เช่นกันหากถูกทำลาย ทั้งแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้แล้วตามข้อบังคับกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ หากสามารถทำได้ ควรนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อย่างทั้งแบตเตอรี่รวมกับขยะจากครัวเรือน

การดูแลและการบำรุงรักษา

ชุดหูฟังนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวิวัฒนาการที่ล้ำหน้า คุณควรดูแลรักษาด้วยความระมัดระวัง ข้อแนะนำต่อไปนี้จะช่วยในการใช้อุปกรณ์ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- โปรดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมให้พ้นมือเด็ก
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งสนิท ไม่ให้โดนฝน ไอน้ำ ความอับชื้นและของเหลวหรือละออง ความชื้นที่มีแม้เป็นองค์ประกอบทุกประเภทซึ่งจะกัดกร่อนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าชุดหูฟังเปียก ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและทิ้งไว้จนกว่าจะแห้งสนิทก่อนที่จะบรรจุก้อนใหม่ลงไป
- อย่าใช้หรือจัดเก็บชุดหูฟังไว้ในที่สกปรกหรือมีฝุ่นเกาะมากเพราะจะทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ชำรุดเสียหาย
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะเร่งอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในบริเวณที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของชุดหูฟังกลับสู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย
- อย่าพยายามแกะชุดหูฟังนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือเล่มนี้
- ห้ามเขย่า โยน หรือเคาะชุดหูฟัง การใช้ชุดหูฟังโดยไม่ระมัดระวังจะทำให้แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อนภายในชำรุดเสียหายได้
- ห้ามใช้สารเคมีอันตราย น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดชุดหูฟัง
- อย่าทาหรือระบายสีชุดหูฟัง สีสองเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ ทำให้ระบบทำงานขัดข้อง

คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นสามารถนำไปใช้กับทั้งตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้ ถ้าชุดหูฟังเกิดขัดข้อง โปรดนำส่งศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้าน