







คู่มือผู้ใช้ชุดหูฟังไร้สายโนเกีย (HS-55W)



ฉบับที่ 1





คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับผิดชอบต่อเราแต่เพียงผู้เดียวว่า
ผลิตภัณฑ์ HS-55W สอดคล้องกับบทบัญญัติของสภา Council Directive: 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอก
สำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

ลิขสิทธิ์ © 2005 โนเกีย สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้
โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation
ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ
ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย
และมิได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือ
ความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล
ในเอกสารนี้ออกนอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการและผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย
โนเกียใกล้บ้านคุณ

คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงหรือแก้ไขชุดหูฟังโดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้เป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ห้ามฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนด

ฉบับที่ 1 ไทย



สารบัญ

1. บทนำ.....	4	การโทร.....	9
เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ.....	4	การโทรออก.....	9
2. การเริ่มต้นใช้งาน	5	การรับสาย.....	10
ภาพรวม	5	การวางสาย.....	10
อุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่	6	การเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟน	10
การชาร์จแบตเตอรี่	6	การสลับการใช้สายระหว่างโทรศัพท์	
การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง.....	7	และชุดหูฟัง.....	10
การจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์		การใช้ชุดหูฟังกับโทรศัพท์	
ที่ใช้งานร่วมกันได้	7	หลายเครื่อง	10
การยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง	7	การรีเซ็ตชุดหูฟัง	11
การเชื่อมต่อชุดหูฟังซ้ำอีกครั้ง.....	8	การแก้ไขปัญหา	11
3. การใช้งานขั้นต้น.....	9	4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่.....	12
การสวมชุดหูฟังที่หู.....	9	การดูแลและการบำรุงรักษา	13
การปรับระดับความดังของหูฟัง.....	9		

ไทย

บทนำ

1. บทนำ

ชุดหูฟังไร้สายโนเกีย (HS-55W) สามารถเชื่อมต่อได้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ ซึ่งช่วยให้คุณโทรออกและรับสายได้อย่างอิสระในขณะที่เคลื่อนที่หรืออยู่ในสำนักงาน

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานชุดหูฟัง นอกจากนี้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณซึ่งมีทั้งข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัยและการรักษาอุปกรณ์ โปรดเก็บชุดหูฟังให้พ้นมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล ด้วยการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ชุดหูฟังและโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ต้องอยู่ใกล้กันเมื่อเชื่อมต่อ แต่อุปกรณ์ทั้งสองควรจะอยู่ห่างกันภายในรัศมี 10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ สิ่งกีดขวาง เช่น กำแพงหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจทำให้มีสัญญาณรบกวนการเชื่อมต่ออุปกรณ์


ชุดหูฟังไร้สายนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของบลูทูธ 1.2 ที่รองรับรูปแบบต่อไปนี้: Headset Profile 1.1 และ Hands-free Profile 1.0 โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้กับอุปกรณ์นี้

ในบางประเทศ อาจจะมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีบลูทูธ กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณ

2. การเริ่มต้นใช้งาน

ภาพรวม

ชุดหูฟังนี้ประกอบด้วย:



- ปุ่ม Power/call (1)
- ไฟแสดงสถานะ (2)
- ไมโครโฟน (3)
- ปุ่มลดระดับเสียง (4)
- ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (5)
- ห่วงคล้องหู (6)
- หูฟัง (7)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ (8)

ไทย

ก่อนจะเริ่มใช้ชุดหูฟัง คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่และต่อโทรศัพท์รุ่นที่รองรับเข้ากับชุดหูฟัง



หมายเหตุ: ส่วนประกอบของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ชุดหูฟังอาจดูดวัตถุที่เป็นโลหะเข้ามา ห้ามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกข้อมูลและระบบแม่เหล็กไว้ใกล้ชุดหูฟังเพราะอาจทำให้ข้อมูลในสื่อดังกล่าวถูกลบทิ้งไป

การเริ่มต้นใช้งาน

■ อุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้งานกับชุดหูฟังนี้ ชุดหูฟังไร้สายโนเกีย (HS-55W) กำหนดให้ใช้กับอุปกรณ์ชาร์จ ACP-12 และ LCH-12




คำเตือน: ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกีย สำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมนี้ การใช้กับอุปกรณ์อื่นอาจเป็นผลให้ การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองใด วางจำหน่ายบ้าง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

■ การชาร์จแบตเตอรี่

ชุดหูฟังนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จได้ ที่ไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายาม ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับอุปกรณ์

1. ต่อชุดหูฟังกับสายชาร์จ
2. ต่ออุปกรณ์ชาร์จ ACP-12 ไปที่เต้าเสียบบนผนังหรืออุปกรณ์ชาร์จ LCH-12 ไปที่ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์ ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นในระหว่างการชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลาจนถึง 2 ชั่วโมง
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะสีแดงจะดับลง ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังหรือถอดออกจากช่องเสียบอุปกรณ์เสริมในรถยนต์ และถอดชุดหูฟังออกจากอุปกรณ์ชาร์จ เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์ชาร์จ ให้จับที่ปลั๊กแล้วดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ



แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มสามารถใช้งานได้นานถึง 10 ชั่วโมงและสแตนด์บายได้นานถึง 250 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เวลาในการสนทนาและการสแตนด์บายอาจต่างกันไปเมื่อใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องอื่นๆ การใช้กับผลิตภัณฑ์ที่กำลังเชื่อมต่อบลูทูธ การใช้การตั้งค่า รูปแบบการใช้งาน และสภาพแวดล้อม

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ใกล้หมด ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือน และไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบทุกๆ 5 วินาที โปรดชาร์จแบตเตอรี่

■ การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

หากต้องการเปิดชุดหูฟัง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม power/call ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นและไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะเริ่มกะพริบถี่

หากต้องการปิดชุดหูฟัง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม power/call ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นและไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นชั่วคราว

■ การจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

1. เปิดโทรศัพท์และชุดหูฟัง
2. เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธที่โทรศัพท์ อ่านวิธีใช้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์
3. กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้พร้อมกัน ไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินและสีแดงจะเริ่มกะพริบสลับไปมา เมื่อปล่อยมือออกจากปุ่มทั้งสอง ชุดหูฟังพร้อมที่จะจับคู่กับโทรศัพท์
4. ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ อ่านวิธีใช้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์
5. เลือกชุดหูฟัง (โนเกีย HS-55W) จากรายชื่ออุปกรณ์ที่ค้นพบ
6. ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ ในโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อหลังจากที่จับคู่เสร็จ อ่านวิธีใช้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ คุณต้องจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ของคุณเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
7. เมื่อเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ชุดหูฟังจะร้องดังขึ้น และไฟแสดงสถานะสีน้ำเงินจะกะพริบทุกๆ 3 วินาที ชุดหูฟังจะปรากฏในเมนูโทรศัพท์ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์บลูทูธที่ได้จับคู่ไว้กับโทรศัพท์ของคุณในปัจจุบัน

ไทย

การยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟัง

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ (เช่น เมื่อต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์อื่นที่ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ) ให้ปิดชุดหูฟังหรือยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังจากเมนู Bluetooth ที่โทรศัพท์ของคุณ

โปรดทราบว่า คุณไม่จำเป็นต้องลบการจับคู่ชุดหูฟังออกเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง






การเริ่มต้นใช้งาน



การเชื่อมต่อชุดหูฟังซ้ำอีกครั้ง

หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ของคุณ ให้กดปุ่มเปิดชุดหูฟังหรือทำการเชื่อมต่อที่เมนู Bluetooth ของโทรศัพท์


คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับชุดหูฟังได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดใช้งานชุดหูฟัง ในการเชื่อมต่อลักษณะดังกล่าวกับโทรศัพท์โนเกีย ให้เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ที่จับคู่ในเมนู Bluetooth



3. การใช้งานขั้นต้น

■ การสวมชุดหูฟังที่หู

ชุดหูฟังสามารถสวมเข้าที่หูด้านขวาได้ทันที (1) หากคุณต้องการสวมชุดหูฟังที่หูด้านซ้าย ค่อยๆ ถอดห้วงคล้องหู (2) ออกและหมุนห้วง (3) จากนั้นดันห้วงกลับเข้าที่เดิม (4) สวมชุดหูฟังที่หู (5)



■ การปรับระดับความดังของหูฟัง

กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงเพื่อเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นหรือกดปุ่มลดระดับเสียงเพื่อเบาเสียงลง

■ การโทร

การโทรออก

เมื่อต้องการโทรออก กดหมายเลขโทรศัพท์จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ จากนั้นกดปุ่ม answer ที่โทรศัพท์

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการหมุนทวนหมายเลขซ้ำ ให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงที่ชุดหูฟังค้างไว้จนกว่าชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้น (เมื่อไม่มีการใช้สายในขณะนั้น)

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรออกโดยใช้เสียงด้วยชุดหูฟัง ให้กดปุ่มลดระดับเสียงที่ชุดหูฟังค้างไว้จนกว่าชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้น (เมื่อไม่มีการใช้สายในขณะนั้น) และทำการโทรออกโดยใช้เสียงตามคำแนะนำที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์

การใช้งานขั้นต้น

การรับสาย

เมื่อจะรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่ม power/call หรือกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่โทรศัพท์ หากตั้งฟังก์ชันรับสายอัตโนมัติที่โทรศัพท์ของคุณไว้ โทรศัพท์จะรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเข้าดังขึ้นหนึ่งครั้ง

หากจะปฏิเสธไม่รับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่ม power/call ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที

การวางสาย

หากต้องการวางสายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ให้กดปุ่ม power/call หรือกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่โทรศัพท์

การเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟน

หากต้องการเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟนขณะใช้สาย ให้กดปุ่ม power/call และปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกันจนกว่าชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้น

การสลับการใช้สายระหว่างโทรศัพท์และชุดหูฟัง

หากต้องการสลับสายจากชุดหูฟังไปที่โทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกัน ให้กดปุ่ม power/call และปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้พร้อมกันจนกว่าชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้น หรือใช้ฟังก์ชันที่ตรงกันจากโทรศัพท์

หากต้องการสลับสายจากโทรศัพท์โนเกียที่ใช้งานร่วมกันไปที่ชุดหูฟัง ให้กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ ในโทรศัพท์บางรุ่น คุณจะต้องกดปุ่ม power/call และปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้พร้อมกันจนกว่าชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้น

■ การใช้ชุดหูฟังกับโทรศัพท์หลายเครื่อง

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้มากถึงแปดเครื่อง แต่จะทำการเชื่อมต่อได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

หากกดปุ่มเปิดชุดหูฟังภายในรัศมี 10 เมตร (30 ฟุต) จากโทรศัพท์ที่จับคู่ไว้หลายเครื่อง ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องที่ตั้งไว้ปัจจุบัน

การใช้งานขั้นต้น

หากชุดหูฟังเชื่อมต่อกับเครื่องที่ตั้งไว้ไม่ได้ ชุดหูฟังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อไว้ครั้งหลังสุดภายในเวลา 10 นาที หากชุดหูฟังไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ในช่วงเวลาดังกล่าว ชุดหูฟังจะปิดการทำงาน

การรีเซ็ตชุดหูฟัง

หากชุดหูฟังหยุดการทำงาน แม้ว่าจะกำลังชาร์จชุดหูฟังอยู่ คุณต้องรีเซ็ตชุดหูฟัง กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้ และเสียบอุปกรณ์ชาร์จกับชุดหูฟัง (อ่านเพิ่มเติมจาก "การชาร์จแบตเตอรี่" ที่หน้า 6)

การแก้ไขปัญหา

หากคุณไม่สามารถต่อเชื่อมชุดหูฟังกับโทรศัพท์ของคุณได้ ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จชุดหูฟัง เปิดใช้งาน พร้อมทั้งจับคู่และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งาน Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณ
- ตรวจสอบดูว่าชุดหูฟังอยู่ภายในรัศมี 10 เมตร (30 ฟุต) จากโทรศัพท์ และไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดหูฟังกับโทรศัพท์ เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

ไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ แบตเตอรี่ใหม่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างครบถ้วนสองหรือสามรอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียว่าออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับชุดหูฟัง

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากตัวรับไฟฟ้าและตัวอุปกรณ์ อย่าต่อแบตเตอรี่ที่เต็มแล้วทิ้งไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานลดลง หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

การวางอุปกรณ์ทิ้งไว้ในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น เช่น วางทิ้งไว้ในรถที่ปิดสนิทในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัดจะลดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุปกรณ์ที่บรรจุแบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวแม้ว่าจะชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะลดลงอย่างมากเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิด แบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้เช่นกันหากถูกทำลาย ทั้งแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้แล้วตามข้อบังคับกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ หากสามารถทำได้ ควรนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อย่าทิ้งแบตเตอรี่ร่วมกับขยะจากครัวเรือน

การดูแลและการบำรุงรักษา

ชุดหูฟังนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวิวัฒนาการที่ล้ำหน้า คุณควรดูแลรักษาด้วยความระมัดระวัง ข้อแนะนำต่อไปนี้จะช่วยในการใช้อุปกรณ์ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- โปรดเก็บอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมให้พ้นมือเด็ก
- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งสนิท ไม่ให้โดนฝน ไอน้ำ ความอับชื้น และของเหลวหรือละออง ความชื้นที่มีแม้เป็นองค์ประกอบทุกประเภทซึ่งจะกัดกร่อนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าชุดหูฟังเปียก ให้ปล่อยให้แห้งจนกว่าจะแห้งสนิท
- อย่าใช้หรือจัดเก็บชุดหูฟังไว้ในที่สกปรกหรือมีฝุ่นเกาะมาก เพราะจะทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ชำรุดเสียหาย
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะเร่งอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในบริเวณที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของชุดหูฟังกลับสู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยู่ภายในอุปกรณ์ทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย
- ห้ามเขย่า โยน หรือเคาะชุดหูฟัง การใช้ชุดหูฟังโดยไม่ระมัดระวังจะทำให้แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อนภายในชำรุดเสียหายได้
- ห้ามใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดชุดหูฟัง
- อย่าทาหรือระบายสีชุดหูฟัง สีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้และทำให้ระบบการทำงานขัดข้อง

คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นสามารถนำไปใช้กับทั้งตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ถ้าชุดหูฟังเกิดขัดข้อง โปรดนำส่งศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้าน

