


連線

Nokia N71-1



型號：Nokia N71-1
以下簡稱為 Nokia N71。

如需更完整的詳細資訊，請參閱另一本《用戶指南》。請勿將本文件當作完整的用戶指南使用，因為完整的用戶指南內含有重要的安全與維護資訊。

行動電話系統

您的行動電話可用於 EGSM 900/GSM 1800/1900 和 UMTS 2100 系統。關於行動電話系統的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

網際網路

使用您的行動電話連接到網際網路，請參閱《用戶指南》以取得詳細資訊。

藍芽連線

使用藍芽連線與其他相容的裝置進行無線連接，例如：行動電話、電腦和週邊產品（例如：耳機和車用套件）。您可以使用藍芽無線技術來傳送檔案；無線連結到相容的電腦（例如：傳輸檔案或將您的行動電話當成數據機使用）；或連結到相容的印表機以列印影像。如需關於將本行動電話當成數據機使用的更多資訊，請參閱隨附行動電話提供的 CD-ROM 中關於 Nokia 電腦端套件的說明。

紅外線連線

使用紅外線連線來進行無線連接到相容的裝置（例如印表機和電腦），以傳輸影像和傳送檔案。

資料傳輸線 (USB)

使用資料傳輸線將您的行動電話連接到相容的電腦以傳輸檔案（例如影像、音樂檔案），或連接到相容的印表機以直接列印影像。

miniSD 卡

使用 miniSD 卡可儲存檔案或備份手機記憶體的資訊。miniSD 轉接器讓您能在具有一樣大小的記憶卡插槽之其他相容裝置使用 miniSD 記憶卡。

列印

要列印照片，請在多媒體資料、攝影機、影像編輯器、影像觀看程式或動態待機模式選取列印選項。使用資料傳輸線或藍芽連線以連接到相容的印表機，或將照片儲存在 miniSD 卡並到相片沖洗站列印影像（服務的取得依各個國家不同而定）。您可以只列印 .jpg 格式的影像。Nokia N71 相機所拍攝的照片皆自動儲存為 .jpg 格式。

Copyright © 2006 Nokia. 版權所有，翻印必究。Nokia 與 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

第 1 版繁體中文 9247839